



# **PCA.18: PC STEALTHSTICK ATOMIC**

Compatibile con Windows® nelle versioni WIN98®/2000®/ME®/XP®

## **MANUALE D'USO**

### **Requisiti del sistema**

- 1) Sistema Operativo Windows WIN98®/2000®/ME®/XP®
- 2) Direct X 7.0 o superiori
- 3) Porta USB

### **Caratteristiche del prodotto**

- 1) Funzioni speciali Turbo, Clear e Slow Motion a cui corrispondono le seguenti luci indicatrici:
  - in modalità base: il LED si illuminerà di luce verde
  - in modalità Turbo: il LED si illuminerà di luce rossa
  - in modalità Slow: il LED si illuminerà di luce rossa
- 2) Funzione di vibrazione Turbo Shock realistica a diverse intensità regolabili dallo switch di controllo posto sulla base dello **STEALTHSTICK ATOMIC**.

### **Istruzioni d'uso**

#### 1) Come installare il driver

- Inserisci il Floppy disk nell'apposito vano, quindi clicca su "Risorse del computer" ed apri con un doppio click l'icona "Floppy da 3,5 pollici".
- All'interno della finestra che si aprirà, scegli l'icona "set up" con un doppio click : ora è tutto pronto per installare il driver. Segui le istruzioni che compaiono sullo schermo fino alla comparsa del tasto "fine".
- Torna su "Risorse del computer" , apri il "Pannello di Controllo" e fai doppio click sull'icona dedicata alle periferiche di gioco.
- Inserisci il joystick nella porta USB del PC: esso verrà riconosciuto automaticamente dal sistema; quindi clicca "OK" per passare al test vero e proprio del Joystick **STEALTHSTICK ATOMIC** tramite le proprietà della finestra di dialogo dedicata alle periferiche di gioco aperta in precedenza.
- Dopo il test, e dopo aver posizionato le proprietà della periferica secondo le proprie



[www.atomic-accessories.com](http://www.atomic-accessories.com)

[info@atomic-accessories.com](mailto:info@atomic-accessories.com)

preferenze, **STEALTHSTICK ATOMIC** è pronto per essere utilizzato.

Ricorda : il driver fornito va installato una sola volta su ogni PC. Le volte successive il joystick sarà riconosciuto automaticamente.

2) Come attivare la funzione “Turbo”

- Schiaccia il pulsante “Turbo” insieme al pulsante di fuoco a cui intendi assegnare la funzione. Una volta eseguita l’operazione potrai vedere il led illuminarsi.

4) Come disinstallare la funzione “ Turbo “

- Premi il pulsante “clear” insieme al bottone di fuoco a cui hai assegnato in precedenza la funzione.

5) Come attivare la funzione “Slow“

- Schiaccia il pulsante “Slow” una volta per attivare la funzione. Schiacciandolo nuovamente la funzione si disinstallerà nuovamente.

## **ATTENZIONE!**

- Non tenere il joystick in luoghi caldi ed umidi o sotto luce diretta del sole.
- Pulire con un panno umido: non utilizzare liquidi.
- Non stortare ne annodare il cavo dell’apparecchio.
- Non fissure il prodotto a superfici lucide, scivolose e di vetro.
- Non aprire, smontare e toccare I circuiti interni dell’apparecchio.



# PCA.18: PC STEALTHSTICK ATOMIC

Compatible Windows® version WIN98®/2000®/ME®/XP®

## USER MANUAL

### System Requirement

- 1) Support USB port
- 2) Windows 98/ME/2000/XP operation system
- 3) Direct X 7.0 or higher

### Products Feature

- 1) 3 special function of “Turbo”, “Clear” and “Slow”.
- 2) With Mode LED indicator ( Green colour ), “Turbo” LED indicator ( Red colour ), “Slow” LED indicator ( Red Colour ).
- 3) Dual Vibration features, realistic features at different intensity control by an switch on the STEALTHSTICK ATOMIC joystick.

### Operation Instruction

#### 1) How to install the driver

- Enter Windows system, put the floppy disk to the drive then open “3.5” floppy, choose set up, following the instruction until finished.
- Double click on “My computer” - “control Panel” - “Game Controller”
- Plug the Joystick to USB port, it will detect automatically then click OK for next step, for Joystick testing can be reviewed on the properties screen.
- After testing, STEALTHSTICK ATOMIC joystick will ready for games playing .

Remarks : The USB driver program should be installed once time, the joystick will be recognized anytime .

#### 2) How to active the “Turbo Function”

- Press Turbo and also the desired fire key you want, you will see the “Turbo LED” flashed at the same time.



[www.atomic-accessories.com](http://www.atomic-accessories.com)

[info@atomic-accessories.com](mailto:info@atomic-accessories.com)

4) How to clear the “ Turbo Function “

- Press clear and also desired fire key you want, you can cancelled all the function which set before.

5) How to active the “Slow Function“

- Press Slow Key once time to active the slow function, press it again to reset the slow function .

### **Attention!**

- Don't keep it in a hot and humid place and avoid direct sunshine.
- Avoid liquid in.
- Twisting the cable is prohibited.
- Don't fixed the products on the glossy surface.
- Don't touch the metal parts.



## **PCA.18: PC STEALTHSTICK ATOMIC**

Compatible avec Windows® dans les version WIN98®/2000®/ME®/XP®

### **MANUEL D'USAGE**

#### **Configuration requise du système**

- 1) Windows WIN98®/2000®/ME®/XP®
- 2) Direct X 7.0 ou supérieur
- 3) Porte USB

#### **Caractéristiques du produit**

- 1) Fonctionnalité spécial Turbo, Clear et Slow Motion qui ont ses voyant:
  - en modalité normale: le voyant s'allumera en vert
  - en modalité Turbo: le voyant s'allumera en rouge
  - en modalité Slow: le voyant s'allumera en rouge
- 2) Fonctionnalité de vibration Turbo Shock réalistique avec différent intensité réglables parmi du switch de contrôle sur le pied du **STEALTHSTICK ATOMIC**.

#### **Instructions d'usage**

##### 1) Installation du driver

- Insérer la disquette dans le lecteur, cliquez sur "Mon Ordinateur" et double cliquer sur l'icône "Disquette 3.5" ".
- Dans la nouvelle fenêtre choisissez l'icône "set Up" parmi un double click: maintenant tout c'est prêt pour l'installation des driver. Suivez les instructions sur l'écran jusqu'au l'apparition du bouton "fin".
- Retournez sur "Mon Ordinateur", ouvrez le "Tableau de commande" et parmi un double click sur l'icône des périphérique de jeux.
- Connecter le Joystick dans la porte USB de l'ordinateur: le système le reconnaîtra automatiquement; cliquez sur "OK" pour faire le véritable test du Joystick **STEALTHSTICK ATOMIC** avec les options de la fenêtre de dialogue dédiée aux périphériques de jeux ouverte.
- Après le test, et après avoir positionné votre les propriété de la périphérique selon votre



[www.atomic-accessories.com](http://www.atomic-accessories.com)

[info@atomic-accessories.com](mailto:info@atomic-accessories.com)

préférences , STEALTHSTICK ATOMIC est prêt à l'usage.

Se souvenez que le driver fourni doit être installé seulement une fois sur chaque pc ; ensuite le joystick sera reconnu automatiquement.

2) Comment activer la fonctionnalité "Turbo"

- Appuyer le bouton "Turbo" avec le bouton de feu qui tu veux utiliser. Une fois exécuté l'opération le voyant s'allumera.

4) Comment désactiver la fonctionnalité " Turbo "

- Appuyer le bouton "clear" avec le bouton appuyé précédemment et qui a la fonctionnalité "turbo".

5) Comment activer la fonctionnalité "Slow"

- Appuyer le bouton "Slow" une seule fois pour activer la fonctionnalité. Appuyez-le une deuxième fois et la fonctionnalité se désactivera.

## ATTENTION!

- Pas remettre le Joystick en lieu chaud et humide ou au grand jour.
- Nettoyer avec un drap humide: pas utiliser des liquides.
- Pas embrouiller ou nouer les câbles de l'appareil.
- Pas fixer le produit sur des surfaces polis, glissantes, ou en verre.
- Pas ouvrir, démonter et toucher les circuit intérieur de l'appareil.