



**ATOMIC**  
ACCESSORIES



## LA CONFEZIONE CONTIENE

HI FEEL® DRIVE'N CINEMA PSP ATOMIC - telecomando - caricatore da auto - 2 paia d'auricolari e sdoppiatore audio - lente proteggi schermo.

## ISTRUZIONI D'USO



1. Inserisci la PSP® già accesa nell'HI FEEL® DRIVE'N CINEMA PSP ATOMIC.

2. Stringi le viti con moderazione nella PSP® in modo da fissarla saldamente al supporto.



3. Collega il cavo del telecomando all'input audio della console PSP®. (La PSP® può essere inclinata indietro o in avanti per facilitare il collegamento)

4. Connetti il cavo audio collegato all'intelaiatura del prodotto all'input audio del cavo del telecomando.



5. Connetti il cavo d'alimentazione collegato all'intelaiatura del prodotto all'input d'alimentazione della PSP®. (La PSP® può essere inclinata indietro o in avanti per facilitare il collegamento)

6. Poni il prodotto nella parte posteriore del poggiatesta del conducente o del passeggero, sistema e collega le cinghie in modo che sia saldamente fissato al poggiatesta.



7. Collega le cuffie all'input audio sul telecomando. Quando si usano 2 cuffie, collegare per primo lo sdoppiatore audio -incluso- all'input audio sul telecomando. Successivamente collegare la coppia d'auricolari.



8. Collegare il caricatore da auto incluso all'accendisigari della tua auto e l'altra estremità all'input d'alimentazione collegato all'intelaiatura del prodotto.

## FUNZIONAMENTO DELL'HI FEEL® DRIVE'N CINEMA PSP ATOMIC

1. Accendere la console PSP®.
2. Assicurarsi che Drive'n Cinema PSP Atomic sia collegato correttamente.
3. Controllare che il volume della PSP® sia attivo.
4. Per usufruire dell'audio attraverso le casse incorporate in Drive'n Cinema PSP Atomic, non connettere gli auricolari.
5. Per usufruire dell'audio solo tramite cuffie, collegare semplicemente 1 paio o 2 d'auricolari alla presa audio posta sul telecomando, secondo le esigenze.
6. Il telecomando ha diverse funzioni: controllo del volume, play, pausa, avanzamento veloce, riavvolgimento e controllo dei capitoli.

## ASSETTO DESKTOP

1. Drive'n Cinema può trasformarsi in uno stand da casa estraendo il basamento desktop incorporato situato sulla parte posteriore dell'intelaiatura.
2. Per alimentare Drive'n Cinema a casa basta semplicemente collegare la PSP® all'alimentatore della console attraverso l'input d'alimentazione del Drive'n Cinema.

## SUPPORTO TECNICO:

Scrivi a [info@atomic-accessories.com](mailto:info@atomic-accessories.com).



**ATOMIC**  
ACCESSORIES

ATOMIC ACCESSORIES and its logo are registered trademarks. All trademarks and logos are the property of their respective owner. This product is not sponsored, endorsed or approved by Sony®.

Atomic Accessories è la linea completa d'accessori per console, iPod®, PC e la linea "Hi Feel®" dedicata a casse acustiche per iPod®, PSP®, PC e molto altro...

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ATOMIC ACCESSORIES VISITATE [WWW.ATOMIC-ACCESSORIES.COM](http://WWW.ATOMIC-ACCESSORIES.COM)