



## PS2A.2: DVD REMOTE CONTROL UNIVERSAL ATOMIC®

Compatibile con console PS2®, TV, VIDEOREGISTRATORE, SATELLITE

### MANUALE DI ISTRUZIONI

#### Per iniziare

1. Aprire lo scomparto sul retro del telecomando e inserire 2 batterie mini stilo (AAA).
2. Per il primo utilizzo è necessario resettare il telecomando.

#### Come resettare il telecomando:

1. Tenere premuto il pulsante "SETUP" ed insieme schiacciare "TV".
2. Rilasciare entrambi i pulsanti.
3. Digitare il codice 9 9 0 usando i numeri sulla pulsantiera del telecomando.
4. Il LED luminoso lampeggerà tre volte. Questo significa che il telecomando si è resettato.

#### Impostare il telecomando per l'uso con il lettore DVD della console Playstation2:

1. Spegnerla console.
2. Inserire il ricevitore nella porta 1 della console.

Importante: il ricevitore è munito di porta joypad aggiuntiva. Anche da inserito, consente un utilizzo totale della porta occupata .

3. Tenere premuto il pulsante "SETUP" e insieme schiacciare il bottone "PS2/DVD".
4. Quando il LED si accende, rilasciare i pulsanti.
5. Inserisci il codice relativo alla tua PS2™ ( vedi le pagine dei codici ).

Note: esistono differenti tipi di PS2™ nel mondo. La più comunemente diffusa risponde al codice 552.

6. Se il codice è stato inserito correttamente, il LED luminoso si spegnerà.
7. Se il codice inserito non è corretto, il LED luminoso lampeggerà per due volte e rimarrà cceso.

In questo caso si proverà ad inserire un' altro codice dalla lista di riferimento.

8. Il telecomando è ora impostato per essere utilizzato con il DVD della Playstation2™.

Note: se il telecomando non dovesse funzionare, ripetere dal punto 3 al 6 provando ad inserire gli altri codici in elenco.

#### Impostare il telecomando per l'uso con gli altri sistemi (TV - VCR - CLB/SAT):

1. Tenere premuto il pulsante "SETUP" e schiacciare nello stesso tempo il bottone riferito al sistema che si vuole impostare. Scegliere tra TV (televisione), VCR (videoregistratore), CLB/SAT.
  2. Quando il LED si accende, rilasciare i pulsanti.
  3. Consultare la lista dei codici inserita in questo libretto e inserire il codice relativo alla sistema che si sta programmando. Ad esempio se si ha un televisore Toshiba, si andrà a inserire il primo codice trovato della lista Toshiba ( 022).
-

- 
4. Se il codice è stato inserito correttamente, il LED luminoso si spegnerà.
  5. Se il codice inserito non è corretto, il LED luminoso lampeggerà per due volte e rimarrà acceso. In questo caso si proverà ad inserire il codice successivo dalla lista. (ad es. Toshiba ecc...).
  6. Se la televisione (o VCR o CLB/SAT) non risponde ai comandi, ripetere dal punto 1 al 3 provando ad inserire ad uno ad uno tutti i codici corrispondenti trovati sulla lista.

Ripetere le operazioni sopra indicate per tutti gli apparecchi che si intende regolare con il DVD REMOTE CONTROL UNIVERSAL ATOMIC™.

*Note:*

1. Se il primo codice inserito non dovesse risultare corretto, procedere in successione con gli altri in elenco riferiti alla marca dell' apparecchio che si vuole impostare con il telecomando.
  2. Le impostazioni inserite con le operazioni sopra indicate rimangono in memoria al telecomando anche nel caso di un cambio di batterie. In ogni caso, per precauzione, conservare il presente libretto in caso di bisogno.
  3. Non tutti i DVD rispondono alla totalità delle extra-funzioni del presente DVD REMOTE CONTROL UNIVERSAL ATOMIC™. Riferirsi alle indicazioni contenute nel DVD.
  4. Non tutte le console PS2™ rispondono alla totalità delle extra-funzioni del presente DVD REMOTE CONTROL UNIVERSAL ATOMIC™. Riferirsi alle indicazioni riferite alla PS2™ in possesso.
  5. Non mischiare i tipi di batterie inserite nel telecomando.
- Non pulire il telecomando con additivi chimici. Usare un panno umido (non bagnato)

### Codici per console PS2/DVD

SONY PS/2 DVD 550, 552

SHINCO 647

TCL 632

## TV/TXT Codes

Accend	0711	Brinkmann	0711
ACE	0713	Brionvega	0104,0155,0164,0165,0200,0201 0257,0711,1011
Admiral	0032,0155,1011	Britannia	0730
Adyson	0730	Bruns	0158
Agashi	0730	BSR	0016,0019,0021
Aiko	0707,0711,0730	Bush(UK)	0022,0711,0738
Aim	0711	Cabletime	0246,0247,0251
Aiwa	0261	Carad	0717
Akai	0005,0159,0169,0707,0711,0730 0731,0745,1020	Carena	0742
Akiba	0711,0731,0742	Century	0145,0146,0155
Akito	0711	CGE	0019,0023,0024,0145,0151,0169 0170,0231,1004
Akura	0711,0731,0738,0740	CGM	0093
Alaron	0730	Chaparral	0216
Alba	0705,0711,0730,0731,0738,0744	Clarivox	0001,0166,0167
Albiral	0001		

---

Allstar	0711
Amplivision	0739
Amstrad	0006,0711,0731,0740,1011
Anam	0711
Anam National	0711
Anitech	0711
Ansonic	0711
Aristona	0711
A.R Systems	0711
Arthur Martin	0739
ASA	0007,0009,0013,0032,0094,0155 0161,1010
Asberg	0711
Asuka	0731
Atlantic	0711,0730
Auchan	0739
Audiosonic	0160,0711,0731
Ausind	0008
Autovox	0004,0007,0012,0014,0015,0078 0079,0104,0153
AWA	0026,0027,0033,0159,0160,0189 0220,0706,0708,0709,0711,0714 0730,0740,1006
Baird	0162,0737
Basic Line	0163,0711
Baur	0711,1017,1037
BEKO	0170,0226,0711,0719,1018,1024
BEST	0741
Blaupunkt	0010,0017,0018,0020,0054,0231 0232,0233,0234,0236,0241,1004
Blue Sky	0711,0719,0738,0742,0744
BPL	0026,0160,0162,0163,0711
Brandt	0733,0735,0746

Clatronic	0705,0711
CODIAM	0138
Condor	0711,0730
Contec	0033,0016,0730
Continental	0733,0744
Edison	
Crosley	0024,0025,0145,0155,0231,1004
Crown	0705,0711,0741,0744,1008
CS Electronics	0730
CTC Clatronic	0096
Daewoo	0168,0209,0711,0730
Dainichi	0730
Dansai	0707,0711,0730
Dansette	0740
DSE (Digitor)	0026,0027,0033
Decca(UK)	0002,0004,0026,0028,0031,0258 0711
Dual	0255,0258,0711,0737,1011,1017
Dual-Tec	0004,0011,0019,0029
Dumont	0155,1010,1023
Elbe	0001,0171,0711,0717
Elbe-Elbit	1011
Elektronika	1008
Elin	0730,0745
Elite	0108,0711,1004
Elman	0019,0029,1023
Elta	0730
Emerson	0146,0155,0711,1010
Euroman	0711,0730,0741,1008
Europa	0711
Europhon	0000,0004,0019,0029,0030,0146 0711,1023

Expert	0739
Fenner	0033,0193,0240
Ferguson	0733,0735,0746
Fidelity(UK)	0003,0034,0229,0711,0730
Filmnet	0202,0248
Finlandia	0745,1010
Finlux	0007,0008,0009,0013,0025,0026 0029,0035,0094,0161,0169,0221 0711,1010,1023
Firstline	0711,0730,0738
Fisher	0025,0036,0155,0167,0170,0255 1017
Flint	0742
Formenti - Phoenix	0003,0008,0025,0037,0038,0159 0730,1004,1023
France Telecom	0266
Friac	0741
Funai	0016,0160,1019

Hisawa	0739,0742
Hitachi	0004,0040,0041,0042,0044,0047 0055,0061,0062,0063,0064,0065 0066,0067,0068,0174,0221,0222 0710,0711,0737
Hitsu	0742
Hoshai	0742
Hotel TV	0704
Huanyu	0730
Hygashi	0730
Hyper	0003,0004,0033,0153,0193,0730
Hypson	0739,0742
ICE	0730
Ices	0730
Imperial	0019,0023,0024,0145,0151,0169 0170,0231,0711,1004
Ingelen	0717,0744
Inno Hit	0000,0004,0031,0043,0060,0146 0175,0711,1004

Galaxis	0711
GBC	0002,0004,0019,0025,0026,0031 0033,0039,0040,0041,0042
Geant Casino	0739
GEC(UK)	0711
Geloso	0004,0019,0025,0032,0033,0039 0149,0150
General	0733,0743
Genexxa	0740
Goldhand	0730
Goldstar	0003,0004,0043,0080,0153,0172 0252,0700,0701,0711,0730,1011
Goodmans	0119,0707,0711,0737,0744
Gorenje	0170,0173,0741,1008
Granada(UK)	0002,0004,0027,0041,0044,0045 0046,0047,0048,0049,0711,0735 0739,1010
Grandin	0705,0711,0717,0719,0739,0742
Great Wall	0253
Grey	1025
Grundig	0003,0010,0018,0020,0045,0050 0051,0053,0054,0056,0094,0711 0744
Halifax	0730
Hampton	0730
Hanseatic	0025,0027,0037,0044,0052,0055 0258,0711
Hantarex	0000,0711
Harwood	0740
Hauppaugel	0026,0711
HCM	0740
Hemmermann	0057
Hinari	0033,0044,0058,0059,0060,0711 0744

INTER (265)	0725
Intercord	1017
Interfunk	0005,0027,0040,0045,0046,0052 0069,0070,0071,0073,0075,0155 0711
Intervision	0711,0742,0744,1023
Irradio	0008,0039,0043,0060,0153,0262 0711
Iskra	1023
IT	0723
ITS	0730
ITT-Nokia	0005,0032,0033,0040,0041,0045 0049,0069,0070,0071,0072,0074 0076,0162,0168,0176,0177,0717 0745
Janco	0249,0250
JEC	0707
JVC	0077,0119,0178,0179
Kaisui	0163,0711,0730,0742
Kamp	0730
Karcher	0159,0163,0175,0711,0717,0741 1008
Kawasho	0730
Kendo	0146,0711,0717,1011
Kennedy	0025,0078,0079,1011
Kingsley	0730
Kneissel	0711,0717
KONIG	0027
Konka	0711
Kontakt	0744
Korting	0037,0155,0157,0741
Kotron	0740
Kuba	1017

Kyoshu	0740
Lenco	0033,0039,0183,0238,0239,0240 0711,1023
Lecson	0711,0718
Lenoir	0004
Leyco	0705,0711
LG	0711,0730
Lifetec	0711,0738
Linton	1017
Loewe Opta	0052,0081,0155,0156,0189,0213 0242,1022
Logik	0028
Logix	0738
Luma	0032,0082,0711,1011
Lumatron	1011
Luxor	0005,0045,0047,0055,0068,0083 0084,0085,0086,0087,0162,0177 0745,1010
Magnadyne	0000,0019,0025,0029,0057,0147 0149,0150,0155,1023

Neufunk	0711,0717
New Tech	0737
Nicamagic	0730
Nikkai	0707,0730
Nobliko	0003,0008,0029,0051,0146,0730 1023
NOKIA	0720,0745,1004,1010
Nordmende	0065,0067,0075,0098,0099,0100 0101,0102,0103,0104,0134,0185 0186,0222,0711,0733,0737,1003 1036
Oceanic(F)	0005,0040,0105,0106,0107,0739
Okano	0711
Onceas	0004
Orion	0006,0016,0028,0057,0088,0108 0109,0187,0188,0189,0711,0735 0740,1001
Ormond	0738
Osaki	0711,0740
Otto Versand	0025,0027,0044,0052,0055,0711

Magnafon	0000,0003,0008,0029,0030,0730 1023
Manesth	0707
Manhattan	0738
Marantz	0026,0027,1017
Mark	0730
Matsui	0004,0006,0028,0041,0088,0182 0705,0707,0735,0742,0744
Maximal	0058
Maxwell	1023
Medion	0738
Megas	0717
Melectronic	0255,0711,0730,0737,1010,1017
Melvox	0739
Metz	0018,0053,0089,0090,0091,0155 0180,0183
Micromaxx	0738
Minerva	0010,0018,0045,0051,0053,0744
Minoka	0740
Mitsubishi	0044,0052,0092,0119,0154,0155 0181,0182,0711
Mivar	0000,0003,0093,0094,0095,0245 0259,0730,0734
Morgans	0711
MTC	0730
Multisystem	0159
Multitec	0738
Multitech	0096,0170,0172,0711,0730
Murphy(UK)	0041,0730
NEC	0184,0711,0742
Neckermann	0004,0026,0044,0055,0082,0097 0170,0711,1008,1011,1017,1037
N.E.I.	0166,0711

	1017
Pael	0003,0008,0730
Palladium	0197,0711
Palsonic	0711,0740
Panama	0730
Panasonic /National	0001,0003,0019,0037,0040,0106 0110,0111,0112,0114,0190,0212 0241,0711,0745,1036
Pathe Cinema	0730,0739
Pershin	0739
Philco	0019,0023,0024,0025,0151,0155 0169,0170,0231,0711,1004
Philex	0229
Philips	0003,0026,0027,0046,0073,0113 0115,0155,0191,0192,0193,0194 0223,0266,0230,0242,0265,0711 0737,1009,1011,1017,1024,1033 1034
Phoenix	0730
Phonola	0175,0711,0730
Pilot (1624Y)	0729 (PIP)
Pilot (P1707Y)	0721
Pilot (P3033)	0727
Pilot (P4005)	0726
Pilot (P567)	0728
Pilot (P716)	0724
Pioneer	0000,0027,0067,0243,0711,0737
Polestar	0214
Powerpoint	0744
Prandoni-Prince	0008,0032,0146,1023
Praxis	0217
Profitronic	1023
Proline	0746

Prosat	0001
Prosonic	0705,0711,0730,0738
Protech	0738
Provision	0711
PYE	0711
Uuadra Vision	0739
Quasar	1023
Quelle	0004,0005,0007,0008,0009,0010 0013,0016,0026,0027,0028,0045 0050,0051,0052,0069,0094,0153 0221,0231,0232,0234,0235,0236 0711,0738,1003,1004,1007,1008 1010,1011,1022,1035,1036
Radiola	0242,0711
Radiomarelli	1023
Radiotone	0705,0740
Rank(UK)	0022
RBM(UK)	0022,0094
RCA	0204,0210,0211,0746

SEI- Sinudyne	1001,1011,1023
Seleco	0011,0058,0078,1011
Sentra	0707
Serino	0717,0742
Sharp	0044,0054,0119,0124,0196,0198 0225,0227
SHOV	0033
Siarem	0000,0025,0029,0155,1023
Sicatel	0001
Siemens	0010,0231,0232,0233,0234,0236 0711,1004
Siesta	0254
Silva	0730
Silver	0160,0711
Singer	0025,0029,0147,0149,0155,0711 0739,1023
Sinudyne	0006,0016,0025,0026,0029,0057 0109,0125,0155,0192,0197,0711
Skysonic	0718

Rediffusion(UK)	0005,0041,0116,0745
Red Star	0711
REX	0011,0021,0032,0078,0079,0118
RFT	1023
Rhapsody	0730
Roadstar	0039
Royal Lux	0740,0741
SABA	0000,0065,0067,0075,0085,0098 0099,0100,0103,0117,0155,0185 0186,0222,0224,0733,0735,0737 0745,0746,1032
Sagem	0717,0742
Saisho	0004,0006,0028,0088,0182,0244
Salora	0005,0047,0048,0055,0066,0068 0069,0076,0082,0086,0097,0162 0177,0195,0249,0250,0267,0268 0745,1010
Sambers	0000,0004,0008,0029,0030,0043 1023
Samsung	0026,0033,0043,0159,0160,0170 0175,0212,0215,0264,0702,0703 0711,0716,0730,1000,1015,1016 1029,1031
Sandra	0730
Sansui	0711
Sanyo	0013,0031,0044,0074,0119,0120 0121,0122,0123,0162,0167,0170 0182,0195,0205,0711,0730
Schneider	0004,0011,0015,0019,0025,0026 0036,0038,0255,0258,0262,0711 0737,0738,1011,1017,1023,1028 1030
SEG	0096,0711,0730,0738,0744

Solavox	0745
Sonolor	0739
Sony	0028,0119,0126,0127,0128,0129 0130,0182,0199,0228,0260
Stern	0078
Sunkai	0742,0744,1001
Sunstar	0705
Superla	0730
Supertech	0730
Susuma	0735
Sydney	0730
Sytong	0730
Tai Wah.	0218,0219
Tandberg	0016,0180,0266,1011
Tashiko	0730
Tatung	0002,0004,0026,0028,0031,0131
Teac	0712,0740,0742
TEC	0735,0743,1011
Tech Line	0738
Technics	1036
Technovision	0263
Tele +1	0248
Teleavia	0186,0733
Telefunken	0067,0075,0098,0132,0133,0134 0135,0140,0185,0186,0231,0235 0733,0735,0737,0743,0746,1003 1004,1026,1032
Teleservice	0203,0246
Teletech	0738
Televideon	0730
Televiso	0739

Tensai	0013,0016,0033,0037,0039,0178 1023
Tevion	0738
Thomson	0065,0067,0075,0078,0098,0100 0103,0185,0186,0222,0722,0733 0735,0737,0743,0746,1027,1032
Thorn-Ferguson	0001,0135,0136,0137,0140,0144 0148,0152,0160,0186,0229,0256 0735,1010,1011
Tokyo	0707,0730
Toshiba	0022,0044,0094,0119,0138,0139 0141,0142,0707,0732,1035,1037
Tranasonic	0742
Transtec	0730
Trilux	1005,1021
Triumph	0732
Uher	0011,0012,0036,0037,0038,0078 0255,1017
Ultravox	0003,0025,0082,0096,0146,0155 0730

Univox	0001
Vegavox	0169
Videocon	0033,0138,0141,0715
Videologique	0730
Videotechnic	0730
Visiola	0730
Voxson	0032,0155
Waltham	0733
Watson	0037,0705,0738,1004
Watt Radio	0001,0003,0025,0029,0030,0057 0730,1023
Wega Color	0119,0143
Wharfedale	0718
White Westinghouse	0003,0037,0159,0730
Winco	0740
Yamishi	0742
Yoko	0004,0159,0730,0741,1008
Zanussi	0078

Unimor	1002,1012	Zenith	0203,0237
Universum	0094,0160,0221,0738,0741	Others	0206,0207,0208,1013,1014

## VCR Codes

Aiwa	0356	Magnasonic	0291
Akai	0269,0270,0271,0281,0309,0310 0357	Marantz	0272,0278,0301
Alba	0356	Matsui	0287,0322,0332,0356
Anitsch	0311	Medion	0356
ASA	0282	Memorex	0282,0314
Baird	0271,0273	Metz	0272,0275,0294,0369,0370
Blaupunkt	0272,0274,0275,0312,0369	Micromay	0356
Blue Sky	0356	Minerva	0272,0275,0369
Brinkmann	0356	Mitsubishi	0278,0281,0293,0320,0362,0751
Brionvega	0276,0283	Multitech	0281,0325
Bush(UK)	0281,0356	NAD	0363
CGE	0270,0277	NEC	0273,0313,0320
CGM	0291	Neckermann	0270,0272,0273,0278,0285,0286 0369
Decca(UK)	0278,0356	Nobliko	0272,0369
Dual	0273,0279	Nordmende	0270,0273,0279,0292,0295,0296 0297,0318,0319,0321,0323,0324 0326,0327,0328,0329,0330
Elbe	0313	Okano	0356
Emerson	0286	Orion	0286,0322,0331,0332,0333,0356 0360
Finlux	0278	Osaki	0282
Firstline	0356	Otto Versand	0278,0285
Fisher	0280,0314,0315,0316	Palladium	0271,0281
Funai	0359	Panasonic /National	0274,0290,0312,0354
GBC	0281	Penney	0313
GEC(UK)	0278	Pentax	0288
Geloso	0281	Philips	0278,0302,0334,0335,0336,0369
General	0358	Phonola	0278,0335
General Technic	0356	Pilot (1621Y)	0753 (Video2)
Goldstar	0282	Pilot (P1528Y)	0752
Goodmans	0301,0356	Pilot (P3050)	0754
Granada(UK)	0272,0278,0283,0314,0369	Pioneer	0278,0320,0334,0336,0363,0364 0365
Grundig	0272,0275,0284,0356,0361,0369	PYE	0320
Hanseatic	0278,0285	Quartz	0314
Hinari	0281,0286,0287,0317,0360	Quelle	0272,0275,0278,0286,0298,0369
Hitachi	0273,0281,0285,0288	RCA	0349
Imperial	0277,0289		
Interfunk	0278,0290		
Intervision	0356		
ITT-Nokia	0270,0273,0276,0290,0291,0292		

	0316
JVC	0270,0273,0292,0318,0319,0320 0321,0328
Kendo	0356
Kneissel	0356
Lenco	0325,0355
Lifetec	0356
Loewe Opta	0272,0278,0369
Logik	0287,0322,0360
Luma	0322
Luxor	0285,0291

REX	0273,0292,0319
SABA	0270,0273,0279,0292,0295,0318 0319,0321,0326,0337,0338
Saisho	0286,0287,0322,0332,0356,0360
Salora	0283,0285,0314
Samsung	0289
Sansui	0320,0356
Sanyo	0291,0314,0316,0339
Schneider	0278,0281,0289
Sears	0315
SEG	0281,0289

Seleco	0309
Senta	0277
Sharp	0301,0302,0341
Shinton	0281
Siemens	0272,0275,0291,0369
Sinudyne	0278,0287
Sony	0298,0299,0340,0342,0343,0344 0367,0750
Tandberg	0322
Tatung	0278,0356
Technisat	0356
Telefunken	0270,0273,0279,0292,0318,0319 0321,0323,0330,0345,0346,0347
Telemeister	0359
Tevion	0356
Thomson	0270,0273,0279,0292,0318,0323 0324,0328

Thorn-Ferguson	0270,0273,0300,0303,0304,0305 0306,0308,0319,0329,0330,0348 0368
TMK	0286
Topline	0356
Toshiba	0273,0292,0307
Uher	0273,0289
Ultravox	0276
Universum	0356
Vector	0313
Victor	0318,0328,0366
Video	0313
White Westinghouse	0276,0282
Xenon	0322
Others	0350,0351,0352,0353

## SAT/DSS Codes

AB	0812
Aegir	0514
Akai	0499
Alba	0407,0522
Aldes	0511,0514
Alfa Gold	0810,0811
Allsat	0499,0512
Allsonic	0511
AlphaStar	0499,0826
Amstar	0847
Amstrad	0371,0372,0408,0488,0497,0515 2014
Ankaro	0373,0511
Anttron	0522
Apollo	0402
Arion	0510,2003
Armstrong	0499
Asat	0499
Aston	0498
Astra	0372,04090488,0520
Astro	0502,0514,0522
ASTRX	0840,08420843,0846
Audioton	0512,0522
Aura	0430,0487
Barcom	0373
Benjamin	0468
BEST	0453
Bigsat	2013
Boca	0497
BSkyB	0880
Bush(UK)	0402
Cambridge	0375
CANAL+	0804
Chaparral	0216,0374,0410
Citycom	0507
CNT	0514
Commlink	0511
Comtec	0511
Condor	0520
Conrad	0520

Echostar	0377,03780379,0386,0409,0411 0412,04570458,0461,0462,0486 0800,0827,0855,0862,2008
EH.Galaxy	0858
Einhell	0497,0511
EISAT	0822
Electrosat	0870
Elekta	0514
Elta	0499,0512
EMME ESSE	0463,0464,0465
Europa	0499
Eurosky	0421,0497,0520
Euro Space	0850
Eurostar	0465,0513,0520,0872
Exator	0522
Fagor	0512
Ferguson	2003
Finlux	0414,0415
Force	0836
Fortec Star	0458,0808,0809,0846,0850,0851 0852,0853,0854,0856,0857,0859 0866,0867,0876,0878,0879
Fracarro	0380,0381
Freecom	0426
FTE	0399
Fuba	0413
Funtach	0823,0824
Galaxis	0511,0512
Galaxys	0873
Giucar Record	0382,0416
GMI	0521,2019,2020,2021,2022,2023 2024
Grandin	0496
Grey	2003
Grundig	0383,0400,0402,0484
Hanseatic	0516
Hanuri	0514
Heliocom	0520
Hevet	2007
Hirschmann	0415

Cosat	0512
Datcom	2005
Digital	2006
Distrisat	0499
DMT	2013
DNT	0409,0428,0430,0487,0499
Drake	0376,04450446,04470495
DSR	2003
Dynasat	0491,0492

Hitachi	0483,0828,0829
HTS	0827
Hughes	0828,0829
Humax	0505,2004,2012
Huth	0421,0479,0511,0512,0520
HWALIN	0816
ICX	0417
International	
ID Digital	2004

Info	2010
Interstar	2011
Intervision	0512,0520,0523
ITT-Nokia	0384,0385,0418
Jeemon	0386
Jerrold	0454
Johansson	0387,0512
JSR	0386
Kathrein	0388,0389,0390,0419,0469,0499 0507,0522
KR	0522
Kyostar	0522
Lasat	0497,0514,0520
Lemon	0503
Lenco	0423,0426,0480,0481,0482
Lexus	0499
Life Sat	0504,0516
Lorenzen	0497,0520
Luxor	0384,0391,0392
Macab	0420
Macom	0444
Magnavox	0477,0830,0831
Manhattan	0512,0514
Marantz	0499
Maspro	0388,0393,0402,0490
Max	0520
M & B	0516
Mega	0499
Metronic	0496,0507,0511,0514,0522
Metz	0383
Microsat	0874
MINA	0494
Minerva	0383,0400,0484
Mitsubishi	0489
MME	0217
Morgans	0421,0497,0499,0512,2012
Motorola	2000
NEC	0422,0478,0493
Neckermann	0421
Neosat	0845
Neotion Box	2007

Optex	0512
Opticum	2006,2016
Pace	0394,0395,0400,0402,0485,0500 0814,0815,2001
Palcom	0396
Palladium	0421
Palsat	0423
Panasat	0819,0863
Panasonic /National	0473,0832
Panda	0520
Pansat	0455
Philips	0402,0424,0425,0460,0477,0499 0507,0518,0522,0803,0830,0831 0841
Phonotrend	0511,0512
Pioneer	0474
Polsat	2009,2017
Preisner	0497
Premier	0802
Premium X	0501
Primestat	0454
Prosat	0405,0451,0479,0511,0523
Protek	0504
Provision	0514
PSR	0858
PTT_TELCOM	0515
Quadral	0511,0523
Quelle	0383,0520
Radiola	0499
Radix	0409,0428,0430,0487
Rainbow	0522
RCA	0450,0818,0835
RC-AK	0456
RFT	0499,0511
RM(RM2200)	0860
Rover	0523
RTG.(SpaceNet)	0846
SABA	0514,0520
Sagem	0518
Sakura	0397,0398

Network	0394
Neuhaus	0520
Neusat	2013
New Star	2015
NOKIA	0502,0720,0807
Nordmende	0514
Obritech	0426
Octagon	0522
Openfox	2013
Opentel	2016

Salora	0391,0418
Samsung	0459,0475,0476,0801,0877
SAT 100	0372,0488
Sateco	0426
Satcom	0515,0516,0520
Satline	0523
Satpartner	0514,0522
Schacke	0522
Schwaiger	0516
Scientific Atlanta	0452

SEG	0516
Seleco	0512
SET	0825,0837,0838,0839
Siemens	0383
Sigma	2007
Signal	0456,0850,0855
Sintrack	0427
Skardin	0821,2002
Sky Box	2007
Sky Digital	0880,0881
Skymaster	0479,0511,0513,0516,0517,0523 0825,0882,0883
Skymax	0499
Skyvision	0512
SL	0497
Sony	0472,0834
Star	0459,0470,0802,0846,0868,0871 0875
Strong	0399,0423,0426,0480,0492,0508 0514,0522,0864,0865,0868
STS	0393
STV	0413
Sun Moon Star	0813
Sunstar	0497
Super Max	0846,0848,0849,0850
Supex	0858,0862,0869
Tadiran	0817
Tagra	0512
Tantec	0396
Technisat	0409,0428,0429,0430,0431,0487 0499,2018
Technosat	0263,0467,0802,0869
Technowelt	0520
Tedelex	0466
Teknika	0471
Telasat	0516
Teleciel	0522
Telecom	0884
Teleka	0522
Telemaster	0514

Telemax	0432
Telemeister	0398,0409,0428,0430,0469,0487
Teletech	0513
Telewire	0512
Thomson	0520,2009,2017
Thorn-Ferguson	0394,0395,0400,0401,0402,0433 0485
Tokai	0499
Tonna	0512
Topfield	0509
Toshiba	0442,0444,0506,0833
TPS	0805
Triumph	0506
Trwam	2005
Unbranded	0481
Uniden	0403,0404,0406,0443,0830,0831
Unisat	0499
United Satellite	0440
Universum	0520
US Electronics	0417
Vector	0430,0487
Ventana	0499
Viewstar	0477
Vision	0519
Vortec	0459,0801,0855
Vortic Star	0801
Vtech	0434,0507
Wela	0497
Wetekom	0516
Winer	0080,0387,0449,0844
Wintegarten	0511
WISI	0409,0420,0435,0436,0437,0438 0439
Woorisat	0514
XSAT	0500
Zehnder	0390,0507,0514
Zenith	0441,0444,0445,0446,0447
Zinwell	0821
Zodiac	0522
Others	0820,0861

---

## CABLE Codes

ABC	0452
Jerrold	0417

Paragon	0806
TADA	0448

## HIFI Codes

Blaupunkt	0568
Fisher	0529
Hitachi	0530
Kenwood	0527,0531,0532,0533,0534
Lenco	0595,0596,0597,0598,0599,0600 0601
Nordmende	0535,0549
Onkyo	0536,0537
Panasonic /National	0538

Pioneer	0545
Sanyo	0539
Sharp	0531
Sherwood	0540,0541,0577,0578
Skardin	0644
Sony	0617
Technics	0542
Yamaha	0543,0544

## CD Codes

Aiwa	0581
ATLE	0579
Denon	0547
Fisher	0546
Haitai	0548
Inkei	0541
JBL	0623,0624
JVC	0605
Karcher	0549
Kenwood	0550,0580
Lenco	0060,0549,0585,0586,0587,0588 0589,0590,0591,0592,0593,0594
Magnavox	0553,0576,0604

Philips	0552,0553,0579,0604
Pioneer	0554,0555,0610
Proton	0553
Radiotone	0549
ROTEL	0553,0582,0583
SAE	0553
Sansui	0603
Sanyo	0604,0606
Sharp	0550,0566
Sony	0556,0557,0575,0607
Sylvania	0553,0604
Teac	0608,0611
Technics	0558,0609

---

Mission	0553
NEC	0551
Onkyo	0613,0614,0615,0616

Victor	0605
Yamaha	0612

## LD/DVD Codes

Afreey	0688
Aiwa	0626,0649
Alba	0680
AMC	0643
APEX	0672
Arianet	0654
ATLM	0627,0671
BBK	3003,3004,3005,3006,3007,3008 3009
Bentley	0635
BSkyB	0680
Bush(UK)	0680,0685,0689
Caravell	0622
CineULTRA	0689
CONIC	0673
Daewoo	0660,3013
Denca	0665
Denver	0689
Denzel	0684
Desay	0625
Diamond	0683
Dual	0684
Eltax	0642
Elyxio	3000
Encore	0688
Enzer	0684
Ferguson	0679
Goldstar	0633,0682
Grundig	0655,0686
Harman/Kardon	0690
Hitachi	0684
JMB	0686
JVC	0636,0664,3012
Kenwood	0572,0630,0663
Kiss	0684,3015
Lenco	0689

Monyka	0684
Multek	0638
Neufunk	0684
Onkyo	0647,0653
Orion	0686,3010
Oritron	0683
Pacific	0676,0677,0678,0679
Panasonic /National	0573,0574,0629,0639
Philips	0559,0675
Phonotrend	0689
Pioneer	0571,0658
Raite	0684
RCA	0602,0661,0667
REC	0685
Red Star	0650,0652
Roadstar	0685,0689
Sampo	0688
Samsung	0637,0648,0666
Sansui	0686
Sanyo	0681
Schneider	0679
Schwaiger	0679
SEG	0684
Sharp	0628,3010
Skymaster	0656
Sokol	0645
Sony	0575,0631,0632,0641,0657
Tatung	0659
Teac	0634
Telestar	0651
Tevion	0683
Thomson	0668
Tokai	0684
Toshiba	0571,0640
Universum	0682

Lecson	0687
LG	0682
Logik	0669
Magnavox	0571
Manta	3011
Matsui	0683,0686
Maxview	0670
M & B	0670
Microsoft	0619,0620
Mitsubishi	0662

Wesder	0689
Wharfedale	0687
Wilson	3014
Xoro	3017
Yakumo	3018
Yamaha	0646
Yamakawa	0684,3016
Zenith	0570,0682
Others	0674

## AUX Codes

BBK	3001,3002
Blaupunkt	0569(VHS)
Cabletime	0524,0525,0526(CTV)
Denon	0564(TUNE) 0566(DECK)
Microsoft	0621(MCE)

Philips	0560(EQ) 0561(PIP) 0562(TAPE) 0565(TUNE) 0567(DCC)
ROTEL	0584(TAPE)
Sony	0563(TAPE) 0575(CDV) 0618(TUNE)